Service-Handbuch - Volume I vortex H DPLUSund vortex SIDELOADER

The world

(C) 1989 vortex Computersysteme GmbH Falterstr. 51-53,0.7101 Flein

Alle Änderungen vorbehalten

Auflage 1/1.12.1989

Einleitung	Seite	1	
Übersicht			
Komponenten in der HDplus			
Komponenten im SIDELOADER			
Komponentenbeschreibung	Seite	2	
- Netzteil			
- Lüfter			
- Controller			
- Festplatte			
- Microboard I	Seite	3	
- Microboard II			
Hardwarebausteine im Atari ST	Seite		
Atari DMA-Controller	Seite	5	
- Datenbus			
- Belegung DMA-Controller	G . ' I	_	
- Aufbau DMA-Controller - ACSI-Port - SCSI-Port	Seite	6	
- ACSI-PORT - SCSI-PORT - DMA-Transfer über ACSI-Port	Coito	-	
Belastung des ACSI-Port	Seite Seite	,	
- Durch DMA-Kabel	Serte	0	
- Durch die DMA-Einheit selbst	Seite	0	
Durch die DMA Elimete Scibse	DCICC	9	
Aufteilung der. HDplus in System- und Userbereich	Seite	10	
Aufteilung vortex Sideloader	Seite		
Aufbau vortex Konfigurationssektor	Seite	13	
Aufbau Atari-Konfigurationssektor	Seite		
Factory-Init	Seite	17	
Initialisierung (Einschaltvorgang)	Seite	21	
Kommandos zur Steuerung der HDplus bzw. SIDELOADER	Seite	22	
Zeitüberwachung der Subsysteme	Seite	25	
HDplus-Software-Versionen	Seite	26	
Programm SCAN.TOS	Seite		
Accessorie HDMAN.ACC	Seite		
Hardwareschreibschutz	Seite	28	
Troubleshooting	Seite	29	
- "Sorry, HDplus kann nicht eingebunden werden"			
- Fehlermeldung oder Absturz im HDPLUS.PRG			
"Daten auf Disk C (D,E) defekt"TOS-Fehlermeldung #35			
- 105-reliterimerating #33			
-"Anwendung kann das angesprochene Objekt nich finden	Seite	3.0	
- Das 40-Ordner Problem			
- ATARI ST mit neuem DMA-Controller			
Mehrere Peripheriegeräte am DMA-Port	Seite	31	
- Mehrere HDplus-Subsysteme			
- Verschiedene Peripheriegeräte			
- getestete Peripheriegeräte			
- Atari Laserdrucker			
- GTI-Netzwerk ELAN			
- GTI ECB-Bus			
- Brock Scanner-Interface			
- Akai Sound-Sampler - Matrix Großbildschirm			
- Mactix Grophiaschiilm			

- Verschiedene Soft- und Hardware		Seite 32
- PC_DITTO		
Aladin		
- PC-Speed		
- OS-9		
- R-TOS		
Reparatur bzw. überprüfung der HDplus		Seite 33
Aufrüstmöglichkeiten der HDplus		Seite 33
(mit zweiter Festplatte)		
Umrüstung auf Microboard 11	-	Seite 33
(Festplattenabschaltung, Lüftersteuerung)		

Servicehandbuch I vortex HDplus/SIDELOADER (td) Inhaltsverzeichnis 2

1. Einleitung:

HDplus-Subsysteme sind Festplattensysteme für die Atari ST/ Mega ST-Serie. Ausgeliefert werden sie seit Ende 1987.

Es handelt sich hierbei, im Gegensatz zu anderen Festplatten für den Atari ST, um "intelligente" Subsysteme mit eigenem Microprozessor und der Firmware VBIOS. Dadurch konnten Funktionen wie Autoparker, Hardware-Schreibschutz, automatisches Defekthandling und Fehlercode-Ausgabe implementiert werden.

Seit Sei'tember 1989 werden neue HDplus-Subsysteme mit zusätzlichen Funktionen wie Festplattenabschaltung und Lüftersteuerung ausgeliefert.

Außerdem ist der vortex SIDELOADER, eine Wechselplatte mit 43 MB formatierter Speicherkapazität, im Programm.

2. Übersicht:

Folgende HDplus Festplatten~Subsysteme werden angeboten: HDplus 20,30,40,60,80,100,120 Die nachfolgenden Ziffern geben die jeweils formatierte Speicherkapazität der festplatte an (ca. Angabe).

Der vortex SIDELOADER besitzt eine formatierte Speicherkapazität von 43 MB.

3.0 Komponenten in der HDplus:

- Netzteil
- Lüfter
- Controller
- Festplatte (ab September 1989 auch XT-Embedded-Drives)
- Microboard I (ab September 1989 durch Microboard 11 ersetzt)

3.1 Komponenten im vortex SIDELOADER:

- Netzteil
- Lüfter
- SCSI-Embedded-Drive (Syquest SQ 555)
- Microboard II

- Microboard I: (Intelligenter Hostadapter)

Auf dem Microboard sitzt ein Microprozessor (Z80) und das Betriebssystem VBIOS 1.x.

Aufgaben:

- überwacht Atari DMA-Port
- dekodiert Befehle vom Atari
- programmiert Controller
- steuert Datentransfers
- gibt Status an Atari zurück
- führt Factory-Init durch (Systeminitialisierung)
- zeigt Fehler durch Blinkcodes über LEDs an
- steuert Defekthandling

Das Microboard I ist zur Ansteuerung vom Festplattentyp 1 ausgelegt. Der Controller wird in eine 62polige Buchsenleiste auf dem Microboard eingesteckt.

Festplattentyp 2 kann über eine Bioscard, Festplattentyp 3 über einen SCSI-Adapter angeschlossen werden.

- Microboard II: (ersetzt seit September 1989 Microboard I)

Das Microboard 11 läuft mit dem Betriebssystem VBIOS 2.x, 3.x oder LBIOS 2.x.

Zusätzliche Funktionen:

- durch voreingestellte Tastenkombination (Alternate, L-Shift, R-Shift, Control) oder fest eingestellte Zeit schaltet Festplatte ab.
- vollautomatische Lüftersteuerung

Das Microboard 11 kann durch unterschiedliche Bestückung und unterschiedliche Firmware alle 3 Festplattentypen direkt ansteuern.

Firmware:

- Controller- und Embedded-Version: VBIDS 2.x, VBIOS 3.x
- SCSI-Version : LBIDS 2.x

Ältere HDplus-Subsysteme (vor September 1989), können mit dem Microboard 11 nachgerUstet werden. HierfUr wird ein UmrUst-Kit von vortex angeboten.

3.2 Komponentenbeschreibung:

- Netzteil: Schaltnetzteil versorgt die angeschlossenen

Komponenten mit Spannung (+5V, +12V)

- Lüfter: Die entstehende Wärme im HDplus-Gehäuse

Festplatte, Netzteil, usw. wird vom eingebauten

Lüfter nach außen abgeführt.

- Controller: Der Controller steuert und überwacht die Festplatte.

Er wandelt die Daten in einen bitseriellen Strom um

und überträgt sie auf die Festplatte.

MFM~Controller: Der Controller teilt die Festplatte in 17

Sektoren pro Spur ein.

RLL-Controller: Der Controller teilt die Festplatte in 25

bzw. 26 Sektoren pro Spur ein.

- Festplatte: Auf der Festplatte werden die Daten magnetisch

abgespeichert.

bie Platten rotieren mit einer Geschwindigkeit

von ca. 3500 Umdrehungen pro Minute.

Es werden drei Festplattentypen unterschieden:

1) Festplatten mit ST-506 Schnittstelle:

Die Festplatte wird über zwei Flachkabel (20 und 34 polig) mit dem Controller verbunden.

2) XT-Embedded-Drives:

Bei diesem Typ ist der Controller bereits auf der Festplatte integriert.

3) SCSI-Embedded-Drives: (SCSI= Small-Computer-System-Interface)

Auch hier ist der Controller auf der Festplatte integriert.

Durch den SCSI-Bus ist eine sehr schnelle Daten-

übertragung möglich.


4.0 Hardwarebausteine im Atari ST:

- CPU (68000) -
- GLUE (Decodierung Adressbereich)
- MMU (Speicheransteuerung, Refreshlogik)
- DMA (ACSI-Port, Floppy-Disk-Controller)
- SHIFTER (Videoausgang)
- MFP 68901 (seriele Schnittstelle, Interrupteingänge)
- PSG AY-8910 (Soundchip, Parallel-Schnittstelle)
- ACIA 6850 (Midi)
 - ACIA 6850 (Tastatur, Maus, Joystick)
 - .WD 1772 (Floppy-Controller)

Die Atari Custom-Chips GLUE, MMU, SHIFTER und DMA sind nur ,im Verbund arbeitsfähig.

5.0 Atari-DMA-Chip:

5.0.1 Datenbus:



Der 8-Bit-Datenbus des DMA-Controllers geht auf den ACSI-Port- und den Floppy-Disk-Datenbus; Wird der Datenbus über den ACSI-Port zu stark belastet (Festplatte usw.), arbeitet der Floppycontroller nicht mehr richtig.

5.0.2 Belegung DMA-Controller, ACSI-Port:

DMA-Controller	Richtung	ACSI-Port
CDO bis CD7HDCS -HDRQ -ACK R/-W Al	<==> <==> <= ==> ==>	DO bis D7 -CS -DRQ -ACK R/-W
-FDCS FDRQ A2		
WD 1772 FDC		
Systemreset (ungepuffer MFP (Interrupt 5)	t) ==> <=-	-RESET -IRQ

OMA-Port Steckerbelegung am Atari ST:

Pin	1:	DO	<=>	Pin	11:	GND		
Pin	2:	D1	<=>	Pin	12:	-RESET	=>	
Pin	3:	D2	<=>	Pin	13:	GND		
Pin	4:	D3	<=>	Pin	14:	-ACK	=>	
		D4	<=>	Pin	15:	GND		
Pin	6:	D5	<=>	Pin	16:	Al	=>	
Pin	7:	D6	<=>	Pin	17:	GND		
Pin	8:	D7	<=>	Pin	18:	R/-W	=>	
	-	-CS	=>	Pin	19:	-DRQ	<=	
Pin	10:	-INT	<=					

5.1 Aufbau DMA-Controller:

Der DMA-Controller besteht intern aus einem 32-Byte FIFO-Latch. Er wird über folgende Register programmiert:

\$FF8604: (Bit 4 im DMA-Mode-Register=0)

Schreib/Lesezugriff auf FDC-Register oder ACSI-Bus-Port. (Kommandobytes, Statusbytes)

\$FF8604: (Bit 4 im DMA-Mode-Register=1)

Sektorcountregister schreiben bzw. lesen

\$FF8606: (Lesezugriff) DMA-STATUSREGISTER:

Bit 0=0: DMA-Fehler während Datenübertragung

Bit 1=0 : Sektorcountregister = 0

\$FF8606: (Schreiben) DMA-MODE-REGISTER:

Bit 0 : (=0 keine Bedeutung)

1 : Zustand'Al

2 : Zustand A2

3 : O=FDC-Zugriff l=ACSI-Bus-Zugriff

4 : O=Portzugriff l=Sektorcountregister-Zugriff

5 : (=0)

6 : O=DMA-Betrieb l=DMA gesperrt

7: O=DMA-Datenaustausch mit ACSI-BUS 1=MIT FDC (intern benutzt)

8: O=DMA-Controller schreibt l=DMA-Controller lesen

9-15 : unbenutzt (=0)

\$FF8608: DMA-Basisadresse high \$FF860B: DMA-Basisadresse mid \$FF860D: DMA-Basisadresse low

5.2 ACSI-Port - SCSI-Port :

- verschiedene Phasen der beiden Bussysteme

ACSI	SCSI
IDLE	IDLE
	ABITRATION
	SELEKTION
KOMMANDO/SELEKTION	KOMMANDO
(DATENPHASE)	(DATENPHASE)
STATUS	STATUS
	MESSAGE

Im ACSI-Bus sind nur Teile des SCSI-Busses implementiert.

5.3 DMA-Transfer über ACSI-Port:

1) 6-Byte-Kommandoblock:

```
Byte 1: Bit 0-4: Opcode des Kommandos
            5-7: Adapteradresse
Byte 2: Bit 0-4: logische Blockadresse high
        Bit 5-7: (=0)
Byte 3: Bit 0-7: logische Blockadresse mid
     4: 0-7: logische Blockadresse low
Byte 5: Bit 0-7: Interleavefaktor oder Blockcount
By~e 6: Bit 0-7: Kontrollfeld (=0)
```

2) (Datenphase inlout)

3) Statusphase:


```
Statusbyte: Bit 0,2-7 unbenutzt (=0)
          Bit 1 = Statusbit (O=gut, l=schlecht)
```

5.4 Belastung des ACSI-Ports:

5.4.1 durch DMA-Kabel:

- kapazitive, induktive und ohmsche Belastung

Kritisch sind die Signale -CS und -ACK, die mit einer definierten Länge von 250 ns im DMA-Controller erzeugt werden. Durch das DMA-Kabel ergibt sich eine zeitliche Signalverschiebung von ca. 80ns/70 cm Kabellänge (das Signal kommt mit 80 ns Verspätung am DMA-Kabelende an).



Flireine größtmögliche Datensicherheit sollten die Verbindungskabel zwischen ACSI-Port (Atari ST) und den einzelnen DMA-Einheiten (Festplatten) so kurz wie möglich sein.

Folgende Konfiguration wird empfohlen:

- Verbindung Atari ST zur Festplatte 1: DMA-Kabel lang ca. 70 cm - Verbindung Festplatte - Festplatte : DMA-Kabel kurz ca. 30 cm

Seide Kabellängen werden von vortex angeboten. Es sollten ausschließlich original vortex DMA-Kabel verwendet werden !!

...5

5.4.2 Belastung durch die DMA-Einheit (Festplatte) selbst:

Der ACSI-Port darf durch die angeschlossenen Festplatten nicht zu stark belastet werden, da der Atari-DMA-Controller eine sehr geringe Treiberleistung besitzt. (C-MOS-Typ)

Am Eingangsport der HDplus werden die Signale des ASCI-Ports (außer - REQ und -IRQ) gepuffert. Die HDplus und auch weitere DMA-Geräte, die am Ausgang der HDplus angeschlossen sind, belasten den ACSI-Port infolge dieser Pufferung nur mit einem-Eingang.

Pufferung der Datenleitungen:

DIR: Richtung des Datenbustreiber wird von der gepufferten R/W-Leitung gesteuert.

EN: Freigabe des Datenbustreibers durch

- 1) Write-Signal des ACSI-Ports
- 2) OEN (Outputenable, wird auf Microboard erzeugt, da ein solches Signal vom ACSI-Port nicht zur Verfügung steht. Datenrichtung Microboard -> Atari.)

6.0 Aufteilung der HDplus-Festplatte bis VBIOS 2.02:

Systembereich 1:

- Block 0: vortex Konfigurationssektor (Aufbau Seite 13)
 - 1: <u>Defekttabelle:</u> hier werden alle defekten Blöcke, sowie die dazugehörigen Alternate-Blöcke-eingetragen.
 - verwaltet max. 125 defekte Blöcke
 - Defekttabelle ist numerisch geordnet
 - oie logische Blocknummer eines Defektblocks bezieht sich auf den User-Bereich-Start (absoluter Block 130).
 - die logische Blocknummer eines Aternate-Blocks bezieht sich auf den Alternate-Block-Start (absoluter Block 4).

Offset	Bytes	Bedeutung
0 1 4 5 8	1 3 1 3 1	count (Gesamtanzahl der defekten Blöcke) logische Blocknummer von Defekt-Block 1 logische Blocknummer von Alternate-Block 2 logische Blocknummer von Alternate-Block 2
•		*************
510	2	Ausgleichsbytes für Checksumme = 0 (Wortchecksumme Intel-Format low-jhigh-Byte)

- 2: Default-Partitionierungswerte für HDPLUS.PRG
- 3: reserviert
- 4: Alternate-Block
- 5: Alternate-Block
- 129: Alternate-Block 125

User-Bereich:

- 130: Atari Konfigurationssektor (Aufbau bis VBIOS 1.11 Seite 15 Aufbau ab VBIOS 2.0 Seite 16)
- 131: Bootsektor Partition 0

FAT 1

FAT 2

Directory

Datenbereich

Bootsektor Partition 1

FAT 1

FAT 2

Directory

Datenbereich

Bootsektor Partition 2

. .

Systembereich 2:

Festplatten-Treiber für AUTO-BOOT Kopie Defekttabelle Kopie Atari Konfigurationssektor

6.1 Aufteilung der HDplus-Festplatte ab VBIOS 3.0:

Systembereith 1:

Block 0: vortex Konfigurationssektor (Aufbau Seite 14)

- 1: <u>Defekttabelle:</u> Ab VBIOS 3.0 werden komplette Defektbereiche ausgeblendet.
 - verwaltet max. 59 Defektbereiche
 - Defekttabelle ist numerisch geordnet
 - alle Blocknummern beziehen sich auf den physikalischen Block 0 der Festplatte.

Offset	Bytes	Bedeutung
0	1	count (Gesamtanzahl der defekten Blockbereiche)
1	3	Startblock von Defektbereich 1
4	3	erster Block hinter Defektbereich 1
7	2	Startblock von Alternate-Bereich 1
9	3	Startblock von Defektbereich 2
12	3	erster Block hinter Defektbereich 2
15	2	Startblock von Alternate-Bereich 2
480	1	=\$D: Factory-Init ohne Fehler abgeschlossen
		=\$F: bei Factory-Init ist ein Fehler aufgetreten
481	1	Factory-Init-Fehlercode:
		(wird über rote LED ausgegeben)
		high nibble: Anzahl kurzes Blinken
		low nibble: Anzahl langes Blinken
		(z.B. \$12 = 1 X kurz Blinken, 2 X lang Blinken)
482	1	Unterfehlercode
		(siehe Factory-Init ab VBIOS 3.0)
483	1	=0: Factory-Init-Fehler auf Drive 0
		=1: Factory-Init-Fehler auf Drive 1
484	2	Versionssnummer VBIOS (low/high-Byte
		z.B. VBIOS $3.00 = $12C \Rightarrow $2C,$01)$
1,00		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
486	1	Burnin-Loop-Count: (Zähler für Factory-Init
		z.B. = 5 => Factory-Init wird 5 mal hinterein-
407	22	ander durchgeführt)
487	22	=0 (reserviert) Ausgleichbytes für Checksumme = 0
510	2	(Wortchecksumme Intel-Format low-/high-Byte)
		(Wortchecksumme inter-format low-/migh-byte)
Default	-Partit	cionierungswerte für HDPLUS.PRG
Deraurt	, rarcit	STORTEL GREAT CE TOT TIDE DOD. THO
reservi	ert	
LODGIVI	.020	

- 2:
- 3:

9:

10: Startblock Alternate-Bereich

... (Alternate-Pool = 1024 Blöcke) ...

1034: Atari Konfigurationssektor (Aufbau Seite 15)

User-Bereich und Systembereich 2 wie bei VBIOS kleiner 3.0

6.2 Aufteilung Wechselplatte vortex SIDELOADER (LBIOS 2.0 und größer):

User-Bereich:

Block 0: Atari Konfigurationssektor

1: Bootsektor Partition 0 FAT 1

FAT 2 Directory Datenbereich

Bootsektor Partition 1

. .

Systembereich:

n-100: Festplattentreiber für AUTO-BOOT

n-2 : hier werden Defekte nach dem BAD-Lauf eingetragen

0-1 : Kommunikationsbuffer

6.3 Aufbau vortex Konfigurationssektor bis VBIOS 2.0:

Dieser Sektor wird nur bis VBIOS 1.06 auf der Platte abgespeichert. Ab VBIOS 1.07 wird er jedesmal neu berechnet.

Offset	Bytes	Bedeutung
0	2	Anzahl Systemsektoren (low/high-Byte)
2	10	VBIOS-Versionsnummer mit der die Platte initialisiert wurde
-		(ASCII-String, z.B. VBIOS 1.11)
11	5	nicht benutzt
16	2	Anzahl Zylinder (low/high-Byte)
18	1	Anzahl Köpfe
20	2	rwc
22	2	prec
24	1	ecc
25	1	Kontrollbyte
26	1	Sektoren pro Track
27	2	Sektoren pro Cluster
29	1	Interleavefaktor
30	3	Anzahf-Sektoren Userbereich (high/low)
33	3	Festplattentreiber bzgl. Anfang Userbereich
36	1	rsc-Tabellennummer für Factory-Init
37	1	part-Tabellennummer für Factory-Init
38	3	ASCII-Kapazitätsstring (wird im HDPLUS.PRG angezeigt
		z.B. HDplus 30 => Eintrag = 30)
41	1	Tabellennummer für Default-Partitionierung beim F-Init
42	6	unbenutzt
48	460	frei
508	2	VBIOS-Versionsnummer hexadezimal (wird erst ab VBIOS-
300	2	Version 1.07 eingetragen)
510	2	Ausgleichbytes für Checksumme = 0
		(Wortchecksumme low/high-Byte)

6.4 Aufbau vortex Konfigurationssektor ab VEIOS 2.0:

Dieser Sektor wird nicht auf der Platte abgespeichert, er wird jedesmal neu berechnet.

Offset	Bytes	Bedeutung
0	2	Anzahl Systemsektoren (low/high-Byte)
2	10	VBIOS-Versionsnummer mit der die Platte initialisiert wurde
2	10	(ASCII-String, z.B. VBIOS 1.11)
11	5	nicht benutzt
16	2	Anzahl Zylinder (low/high)
18	1	Anzahl Köpfe
20	2,	rwc
22	2	prec
24	1	ecc
25	1	Kontrollbyte
26	1	Sektoren pro Track
27	1	Sektoren pro Cluster
28	1	maximale Blockanzahl für einen DMA-Transfer
29	1	Interleavefaktor
30	3	Anzahl Sektoren Userbereich (high/low)
33	3	Festplattentreiber bzgl. Anfang Userbereich
36	1	rsc-Tabellennummer für Factory-Init
37	1	part-Tabellennummer für Factory-Init
38	3	ACSII-Kapazitätsstring (wird im HDPLUS.PRG angezeigt
		z.B. HDplus 30 => Eintrag = 30)
41	1	Tabellennummer für Default-Partitionierung beim F-lnit
42	3	Alternatesystembereich (Systembereich 11 high/low)
45	1	Festplattentyp/Aufzeichnungsart
		Bit 0 = 0: externer Controller
		Bit 0 = 1: XT-Embedded-Drive
		Bit 1 = 0: MFM-Codierung
		Bit 1 = 1: RLL-Codierung
46	2	unbenutzt
48	460	frei
508	2	VBIOS-Versionsnummer hexadezimal
510	2	Ausgleichbytes für Checksumme = 0 (Wortchecksumme low/high-Byte)

6.5 Aufbau Atari-Konfiguratiossektor bis VBIOS 1.11:

Offset	Bytes	Inhalt
\$0	2	bra <autoboot> \$B: springt auf Byte \$B</autoboot>
\$2	2	
		Cache-Flag (O=Cache aus, ungleich 0: Cache installiert)
\$4	2	Cachegröße in Sektoren
\$6	2	Park-Flag (O=Autoparker aus, -l=Hardwareautoparker (HDplus) -2=Softwareautoparker (HD20, HD40))
\$8	2	Park-Zeit in Sekunden
\$A	1	Controll-Byte immer \$F1
ΦА	-	CONCLOTI-Byce Inniner Sti
ФD 1-1-		
\$B bis		Hard-Disk-Minilader: diese Routine lädt den Festplatten-
:		treiber aus dem Systembereich 2, falls HDplus auf
\$185		AUTO-BOOT eingestellt ist.
\$186	1	Partitionsflag Partition 4
		=1 : Partition aktiv
		=0 : Partition nicht aktiv
		=81: (Bootpartition)
		-oi: (Boocpartition)
4100		D - 1'11' - TD D - 1'11' - A
\$187	3	Partitions ID Partition 4
		(GEM, OS9, MAC)
\$18A	4	Partitionsoffset 4 relativ zum Userbereich
\$18E:	4	Partitionslänge von Partition 4 in 512-Byte-Blöcken
STOF.	7	rarcicionstange von rarcicion 4 in 912-byte-blocken
4100	10	D 5 /A 01 D 11)
\$192	12	Partition 5 (Aufbau wie Partition 4)
\$19D		
\$19E	12	Partition 6
\$1A9		
7		
\$1AA	12	Partition 7
	14	
\$1B5		
4356	•	
\$1B6	2	Anzahl Cylinder
\$1B8	1	Anzahl Köpfe
\$1B9	1	unbenutzt
\$1BA	2	RWC-Cylinder
\$1BC	2	PRE-Cylinder
\$1BE	1	unbenutzt
\$1BF	1	Seekrate
\$1CO	1	Interleavefaktor
\$1C1	1	Sektoren pro Spur
\$1C2	4	Kapazität der Festplatte in 512-Byte-Blöcken
\$1c6	12	Partition 0 (Aufbau wie Partition 4)
\$1CE		
_ 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
\$1D2	12	Partition 1
	12	I di Ci Ci Oli I
\$1DD		
\$1DE	12	Partition 2
\$1E9		
\$1EA	12	Partition 3
\$1F5		
711.0		
¢1 m/	Q	unhonutet (-0)
\$1F6	8	unbenutzt (=0)
\$1FA		
\$1FE	2	Ausgleichbytes für Checksumme = \$1234
3		(Wortehecksumme motorola-Format high-/low-Byte)
4 1 2		3 /

7.0 Factory-Init bei vortex HDplus und SIDELOADER:

Der Factory-Init führt einen Test der HDplus bzw. des SIDELOADERS im Stand-Alone-Betrieb, d.h. ohne Atari ST, durch. Die DMA-Datenübertragung kann hierbei nicht getestet werden. Sie muß seperat in Verbindung mit einem Atari ST überprüft werden.

Die Platte wird formatiert und auf defekte Blöcke untersucht.

Außerdem wird die Platte in den System- und Userbereich unterteilt.

Danach wird auf Partition 0 die Datei DESKTOP.INF angelegt.

Sämtliche Routinen sind im VBIOS bzw. LBIOS integriert.

Wurde ein Factory-Init gestartet brennen die rote und die orangene LED ständig. Bei erfolgreichem Abschluß geht die orange LED aus und die rote blinkt im gleichmäßigem Takt.

Tritt während der Initialisierung ein Fehler auf, so wird dieser durch einen Fehrerblinkcode über die rote LED ausgegeben. Dabei muß zwischen kurzem und langem Blinken unterschieden werden. Der Fehlercode wird bis zum nächsten Ausschalten, unterbrochen durch eine kurze Pause, ständig wiederholt. Die orange LED bleibt aus.

Der Factory-Init einer HDplus muß ohne Fehlercode abgeschlossen werden, da sonst kein Betrieb am Atari ST möglich ist.

Wird im SIDELOADER eine fabrikneue Cartridge eingesetzt, so muß diese zuerst durch einen Factory-Init initialisiert werden.

Factory-Init-Durchlaufzeiten:

- HDplus 20 ca. 1 Stunde
- HDplus 30 ca. 1.5 Stunden
- ca. 2 Stunden - HDplus 40
- HDplus 60 ca. 3 Stunden
- SIDELOADER ca. 8 Minuten

Der Factory-Init wird vom HDPLUS.PRG (Option F-Init) gestartet. Brennt die rote und orangene LED kann das DMA-Kabel vorsichtig vom Atari abgezogen werden. F-Init durchlaufen lassen und auf Blinkeode (Fehler!!) achten.

Bei Fehlercode Factory-Init wiederholen.

Aufbau Atari-Konfiguratiossektor ab VBIOS 2.0 bzw. LBIOS 2.0:

Offset	Bytes	Inhalt
\$0	2	bra <autoboot> \$1D: springt auf Byte \$1D</autoboot>
\$2	1	Cache-Flag (O=Cache aus, ungleich O Cache installiert)
\$3	1	maximale Transferlänge: (z.B. = 10 =>Cache-Speicher wird nur gefüllt, wenn vom GEMDOS weniger als 11 Blöcke im DMA-Betrieb gelesen werden)
\$4	2	Cachegröße in Sektoren
\$6	2	Park-Flag (O=Autoparker aus, -l=Hardwareautoparker (HDplus -2=Softwareautoparker (HD20,HD40)
\$8	2	Park-Zeit in Sekunden
\$A	1	Controll-Byte immer \$F1
\$B bis \$18		=0: (reserviert)
\$19	1	<pre>motorflag (automatische Abschaltung: 0 = nicht aktiv</pre>
\$1A \$1C	2	motor off time (Abschaltzeit in Sekunden) motor off keys: Tastenkombination für Abschaltung Bit 0 = 1: rechte Shift-Taste 1 = 1: linke Shift-Taste 2 = 1: Control-Taste 3 = 1: Alternate-Taste
\$1D bis : \$185	5	Hard-Disk-Minilader: diese Routine lädt den Festplatten- treiber aus dem Systembereich 2, falls HDplus bzw. SIDELOADER auf AUTO-BOOT eingestellt ist.
\$186	1	Partitionsflag Partition 4 =1 : Partition aktiv =0 : Partition nicht aktiv =81: (Bootpartition)
		•••••

weiter wie VBIOS 1.11

7.1 Factory-Init-Ablauf bis VBIOS 1.11:

Fehlercodeschlüssel: high-Nibble = Anzahl kurzes Blinken low-N~bble = Anzahl langes Blinken (z.B Fehlercode = \$21 => 2:mal kurz Blinken, 1 mal lang Blinken)

- 1) Drivetabelle holen und Controller initialisieren Fehlercode: \$11
- 2) bei RLL-Codierung auf Adaptec-Controller testen
 (25 Sektoren pro Spur)
 Fehlercode: \$11
- 3) Cylinder 0 formatieren
 Fehlercode: \$11
- 4) vortex Systembereich und Defekttabelle anlegen (Block 0 und 1) Fehlercode: \$11
- 5) Festplatte komplett formatieren (ab Cylinder 1) Fehlercode: \$21
- 6) Festplatte nochmal formatieren (ab Cylinder 1) Fehlercode: \$31
- 7) CRC-Verify 1: Sektorheader lesen Fehlercode: \$31
- 8) Test-Bit-Muster schreiben: (\$31 \$8c \$63 \$18 \$C6) Fehlercode: \$41
- 9) Bitmuster lesen und vergleichen. Defekte in Defekttabelle eintragen. Fehlercode: \$41
- 10) CRC-Verify 2: Sektorheader lesen Fehlercode: \$51
- 11) Defektcounter von 7) 9) und 10) vergleichen. Sind alle 3 Counter gleich, dann mit 14) ansonsten mit 12) weiter. Fehlercode: \$61
- 12) CRC-Verify 3: Sektorheader lesen Fehlercode: \$61
- 13) Counter von CRC-Verify 3 mit 7) und 9) verglßichen.
 Bei Unterschied wird folgender Fehlercode ausgegeben.
 Fehlercode: rote und orange LED gehen gleichmäßig an und aus

Initialisierung für Atari ST (Userbereich anlegen):

- 14) Atari Konfigurationssektor anlegen (mit Defaultwerten) Fehlercode: \$42
- 15) Bootsektor von Partition anlegen Fehlercode: \$13
- 16) Partition löschen Fehlercode: \$23
 - 15) und 16) für alle Partitionen wiederholen
- 17) Datei DESKTOP.INF auf Partition 0 anlegen Fehlercode: \$33

7.2 Factory-Init-Ablauf ab VBIOS 2.00 (Microboard 11):

Fehlercodeschlüssel: high-Nibble ~ Anzah~ kurzes Blinken low-Nibble ~ Anzahl langes Blinken (z.B Fehlercode ~ \$21 ~> 2 mal kurz Blinken, 1 mal lang Blinken)

- 1) Motor 10 mal ein und ausschalten (wird nur durchgeführt, wenn F-Init hardwaremäßig gestartet wurde)
- 1) Drivetabelle holen und Controller initialisieren Fehlercode: \$11
- 2) bei RLL-Codierung auf Adaptec-Controller testen
 (25 Sektoren pro Spur)
 Fehlercode: \$11
- 3) Controller-Sektorbuffer mit vortex-Konfigurationssektor füllen Spur 0 bis Spur 3 formatieren Fehlercode: \$21
- 4) Platte ab Spur 1-formatieren

Fehlercode: \$21

Unterfehlercodes: 1: Drive not ready

2: Controller nicht initialisiert

3: Sektorbuffer kann nicht gefüllt werden7: illegaler Einsprung in die Routine

8: Defekt ist nicht behebbar

9: Controller liefert keinen Fehlercode

10: Defektsektor kann nicht geschrieben werden

5) Test-Bit-Muster (\$31 \$8c \$63 \$18 \$C6) .schreiben, lesen, vergleichen (Test wird spurweise durchgeführt)
Defekte in Defekttabelle eintragen.

Fehlercode: \$41

Unterfehlercodes: 1: Zugriff auf Cylinder, der nicht existiert

2: Defekt ist zu groß (>64 KB)

3: Defektlänge ~ 0

5: Fehler beim Ausblenden von Defekten

6: (wie 5)

7: Defekttabelle ist voll (max. 59 Defektbereiche)

6) CRC-Verify 1: Sektorheader lesen Fehlercode: \$51

Unterfehlercodes: (wie bei 5)

- 7) Defektcount vom Schreib-/Lesetest und CRC-Verify 1 vergleichen. Ist Defektcount vom CRC-Verify 1 größer, dann mit 8), sonst mit 10) weiter.
- 8) CRC-Verify 2: Sektorheader lesen Fehlercode: \$61 Unterfehlercodes: (wie bei 5)
- 9) Defektcount von CRC-Verify 1 und 2 vergleichen. Ist Count 1 kleiner oder gleich Count 2, dann mit 10) weiter. Sonst Fehlercode ausgeben. Fehlercode: \$71

(weiter nächste Seite)

7.2.1 Factory-Init-Ablauf ab VBIOS 2.00 (Microboard II) Fortsetzung:

Initialisierung für Atari ST (Userbereich anlegen):

10) Atari Konfigurationssektor anlegen (mit Defaultwerten) Fehlercode: \$42

11) Bootsektor von Partition anlegen Fehlercode: \$13

12) Partition löschen Fehlercode: \$23

11) und 12) für alle Partitionen wiederholen

15) Datei DESKTOP.INF auf Partition 0 anlegen (Datum vom DESKTOP.INF entspricht VBIOS-Versions-Datum) Fehlercode: \$33

8.0 Initialisierung der HDplus bzw. Sideloader:

Nach jedem Einschalten des Subsystems werden intern eInIge Tests und Initialisierungsphasen durchlaufen. Treten dabei Fehler auf, wird dieser duch einen Blinkeode über die rote LED ausgegeben. Dieser Blinkeode wird einmal, unterbrochen durch eine kurze Pause, wiederholt. Danach bleiben die rote und die orange LED aus. Das Microboard wird freigegeben und kann einen neuen Befehl vom Atari ST aufnehmen.

Initialisierungsphasen:

- Microboard-Diagnose
- Hard Disk Controller Diagnose
- Hard Disk Controller initialisieren
- Laufwerk anmelden
- Systemdaten in Adapterspeicher einlesen
- ROM-Checksumme prüfen
- Drivetyp einstellen
- Atari-Konfigurationssektor und Defect-Tabelle mit Kopie aus Systembereich 2 vergleichen. Bei Ungleichheiten Konfigurationssektor bzw. Defect-Tabelle ~eu anlegen. (ab VBIOS 1.07)

Initialisierungsblinkcodes mit Microboard I (bis VBIOS 1.11):

Die Initialisierung dauert ca. 15 Sekunden (ist vom eingebauten Laufwerk abhängig). Wurde die HDplus bereits mit dem Atari verbunden, so ist der Leuchtzustand der beiden LEDs nicht definiert. (beide an, beide aus, nur eine an). Wird nach der Initialisierung der Atari ST eingeschalten, brennt die rote LED ständig (lnitialisierung ohne Fehler abgeschlossen) oder gibt einen Blinkcode aus.

Fehlercodes:

- 2 mal Blinken: Fehler bei Controllerdiagnose
- 3 mal Blinken: Controllerbuffer nicht in Ordnung
- 4 mal Blinken: nach 30 Sekunden ist Drive nicht ready
- 5 mal Blinken: Factory-Format zerstört (Atari-Konfigurationssektor oder
 - Defekttabelle)
- 6 mal Blinken: Driveparameter können nicht initialisiert werden

Rote und orangene LED blinken alternierend:

RAM auf Microboard defekt.

Initialisierungsblinkcodes mit Microboard II (ab VBIOS 2.0 bzw. LBIOS 2.01):

Während der lnitialisierung blinken die rote und orangene LED gleichmäßig. (Initialisierung noch nicht abgeschlossen). Nach erfolgreichem Abschluß geht die orangene LED aus und die rote brennt ständig. Jetzt kann der Atari ST eingeschalten werden. Ansonsten wird ein Fenlercode zweimal ausgegeben, beide LEDs gehen aus und das Microboard wird für den nächsten Befehl freigegeben.

Fehlercodes:

- 2 mal Blinken: Laufwerk nach 30 Sekunden nicht ready
- 3 mal Blinken: Fehler bei Controller-Diagnose
- 4 mal Blinken: Fehler bei Contoller-Buffer-Diagnose
- 5 mal Blinken: Driveparameter können nicht initialisiert werden
- 6 mal Blinken: Fehler in der Defekttabelle
- 7 mal Blinken: Fehler im Atari-Konfigurationssektor
- 8 mal Blinken: RAM auf Microboard defekt
- 9 mal Blinken: Checksumme vom ROM stimmt nicht
- 10 mal Blinken: Tabelle für Adaptec-Controller nicht vorhanden

9.0 Kommandos zur Steuerung der HDplus bzw. SIDELOADER (1):

Allgemeiner Aufbau eines Kommandoblocks:

Byte 0: Bit 0-4: Kommando-Opcode

Bit 5-7: Adapternummer 0-7 (Bit5=low-Bit, Bit7=high-Bit)

Byte 1: Bit 0-4: high Address

Bit. 5-7: (=0 unbenutzt)

middle Address Byte 2: Byte 3: low Address

Byte 4: Interleavefaktor oder Block-Count

Byte 5: (=0 Controll-Byte)

Test-Drive-Ready (=Opcode \$0):

Byte 0: Bit 0-4: Opcode \$0

Bit 5-7: Adapteradresse (0-7)

Byte 1: Byte 2: Byte 3: 0 Byte 4: 0 Byte 5: 0

Recalibrate (=Opcode \$1):

Byte 0: Bit 0-4: Opcode \$1

Bit 5-7: Adapteradresse (0-7)

Byte 1: 0 Byte 2: 0 Byte 3: 0 Byte 4: 0 Byte 5: 0

Format Unit (=Opcode \$4):

Byte 0: Bit 0-4: Opcode \$4

Bit 5-7: Adapteradresse (0-7)

Byte 1: Mode O=formatieren und Defekte suchen

l=formatieren, Defekte suchen, partitionieren, Datei DESKTOP.INF auf Partition 0 anlegen 2=partitionieren, Datei DESKTOP.INF anlegen

Mode 1 und 2 sind erst ab VBIOS 3.xx verfügbar.

Byte 2: 0 Byte 3: 0

Byte 4: Interleave

Byte 5:

9.1 Kommandos zur Steuerung der HDplus bzw. SIDELOADER (2):

Reassign Blocks (=Opcode \$7):

Byte 0: Bit 0-4: Opcode \$7

Byte 0: Bit 5-7: Adapteradresse (0-7)

Byte 1: Bit 5-7: Mode

Bit 0-4: Adresse high

Byte 2: Adresse mid Byte 3: Adresse low Block Count Byte 4:

Byte 5:

Modebyte (Byte 1):

- 0: CRC-Check (Sektorheader lesen) über gesamte Platte (Adresse und Länge keine Bedeutung)
- 1: Plattentest im Userbereich (schreiben/lesen/verify) blockweise: Daten werden zerstört (Adressangabe relativ zum Userbereich-Start)
- 2: Plattentest im Userbereich (lesen/schreiben/lesen/verify) blockweise: Daten bleiben erhalten (Adressangabe relativ zum Userbereich-Start)
- 3: Defekte Blöcke eingeben (Adressangabe relativ zum Userbereich-Start)

5: wie 1 (absolute Adressangabe) 6: wie 2 (absolute Adressangabe) 7: wie 3 (absolute Adressangabe)

Modebyte 1,2,3,5,6,7 sind erst ab VBIOS 3.xx verfügbar.

Read <u>(=Opcode</u> \$8):

Byte 0: Bit 0-4: Opcode \$8

Bit 5-7: Adapteradresse (0-7)

Byte 1: Bit 5-7: 0

Bit 0-4: high Adress

Byte 2: midAdress Byte 3: low Adress Byte 4: Block Count Byte 5:

Achtung:

Blockadresse \$00000 = Userbereichstart (Atari Konfigurationssektor)

Blockadresse \$00001 = Bootsektor Partition 0

Blockadresse \$FF000 = physikalischer Block 0 der Platte Blockadresse \$FF001 = physikalischer Block 1 der Platte

9.2 Kommandos zur Steuerung der HDplus bzw. SIDELOADER (3):

Write Userbereich (=Opcode \$A):

Byte 0: Bit 0-4: Opcode \$8

Bit 5-7: Adapteradresse (0-7)

Byte 1: Bit 5-7: 0

Bit 0-4: high Adress

Byte 2: mid Adress Byte 3: low Adress Byte 4: Block Count

Byte 5: 0

Blockadresse \$00000 = Userbereich-Start (Atari Konfigurationssektor)

Write Systembereich (=Opcode \$1A):

Kommandoblock wie Write Userbereich (\$A)

Blockadresse \$FF000 = physikalischer Block 0 der Platte \$FF001 = physikalischer Block 1 der Platte

SEEK (=Opcode \$B):

Byte 0: Bit 0-4: Opcode \$B

Bit 5-7: Adapteradresse (0-7)

Byte 1: Bit 5-7: 0

Bit 0-4: high Adress

Byte 2: mid Adress Byte 3: low Adress

Byte 4: 0 Byte 5: 0

Factory-Init-Kommando (=Opcode \$1E):

Byte 0: Bit 0-4: Opcode \$1E

Bit 5-7: Adapteradresse (0-7)

Byte 1: Drive 0 oder 1

Byte 2: 0 = F-Init einmal durchführen Mode:

00 = Loop-Count für F-Init (ab VBIOS 3.xx)

Byte 3: \$ 12 (Kontroll-Byte) Byte 4: \$ 34 (Kontroll-Byte)

Byte 5: 0

Seite 24/1

9.3 Kommandos zur Steuerung der HDplus bzw. SIDELOADER (4):

Motor Control = Opcode \$1F (ab VEIOS 2.0 bzw. LBIOS 2.0):

Byte 0: Bit 0-4: Opcode \$1F Bit 5-7: Adapteradresse (0-7)

Byte 1: 0 Byte 2: 0 Byte 3: 0

Byte 4: Modebyte

Byte 5:

Modebyte:

0= Motor abschalten (erst nach der minimalen Laufzeit von 30 Sekunden)

1= Motor sofort anschalten

2= Motor-Toggle (ein bzw. ausschalten)
3= Motor sofort abschalten
4= Motor anschalten - (erst nachdem er mindestens 5 Sekunden ausgeschalten

10 Zeitüberwachung der Subsysteme:

Die Zeitüberwachung gibt bei einem nicht beendeten KDmmandoblock, DMA-Tranfer oder nicht abgeholtem Status-Byte vom Atari ST das Microboard nach einer festgelegten Zeit für einen neuen Befehl frei. Dies verhindert eine Blockierung des Subsystems z.B. nach einem Systemabsturzes des Atari ST.

Zeitüberwachung Microboard I:

- Das Statusbyte muß innerhalb von 10 Sekunden nach setzen der IRQ-Leitung vom Atari ST abgeholt werden.

Zeitüberwachung Microboard II:

- Das Statusbyte muß innerhalb von 2 Sekunden nach setzen der IRQ-Leitung vom Atari ST abgeholt werden.
- aufeinanderfolgende Kommandobytes müssen innerhalb von 400 ms vom Atari ST folgen
- gestarteter DMA~Transfer auf Controller muß nach mindestens 10 Sekunden abgeschlossen sein.

11 HDplus-Software-Versionen:

- HDplus-System 1.0
- HDplus-System 1.1
- HDplus-System 2.0
- HDplus-System 3.0

Ab Version 2.0 erkennt der Harddisk-Treiber einen Media-Change.

Für den vortex SIDELOADER muß die HDplus Version 2.0 oder größer eingesetzt werden. (Media-Change-Erkennung)

Die HDplus-Version 3.0 darf nur im Zusammenhang mit HDplus-Modellen unter VElOS 3.X oder vortex SIDELOADER eingesetzt werden.

11.1 HDplus-Programm SCAN.TOS:

Mit dem Programm SCAN.TOS kann der Atari-Konfigurationssektor wieder hergestellt wer.den. Die Festplatte wird blockweise nach Boot-Sektoren von Partitionen durchsucht. Die gefundenen Partitionen und ihre Lage relativ zum User-Bereich werden angezeigt. Wurden nicht alle Partitionen gefunden, können durch die Eingabe von Start und Endblock auch Partitionen hinzugefügt werden.

Danach kann der Atari-Konfigurationssektor neu angelegt werden.

Das Programm SCAN. TOS benötigt folgende Eingaben:

- Adapternummer des Subsystems
- suchen ab Blocknummer : (immer 0 eingeben)
- suchen bis Blocknummer: berechnet sich aus

Speicherkapazität in MB * 2048

(z.B. HDplus 20 \Rightarrow 20 * 2048 = 40900 \Rightarrow 40900 eingeben)

11.2 HDplus-Accessorie HDMAN.ACC (ab HDplus-Version 2.0):

(HDMAN.ACC und HDMAN.RSC)

- Motor-Control: auf jedem Adapter kann die Festplatte ein bzw. ausge-

schalten werden.

- Cache-Control:

Ein/Ausschalten: Caching ein bzw. ausschalten

: maximale Blockanzahl die im Cache gespeichert werden können

kann.

: momentane Auslastung des Cache-Speichers in Prozent Utilization

: Trefferquote beim Lesen Hitrate

Max : maximale Blockanzahl die vom Cache-Manager berück-

sichtigt wird. (einstellbar)

- Aktivieren/Deaktivieren des Hardwareschreibschutzes einer Partition

- Country: Sprache der Systemutilities einstellen

0 = Deutsch 1 = Englisch

- Media Change: ON = Einschalten

OFF = Ausschalten

T = Trigger (löst beim Anklicken einen Media-Change aus)

11.3 Hardwareschreibschutz (ab VBIOS 1.05):

Dip-Switch 6: unten = Schreibschutz nicht aktiv oben = Schreibschutz aktiv

aktiv: vortex Systembereich und Atari-Konfigurationssektor sind schreibgeschützt.

> (Bei Änderungen mit dem HDPLUS.PRG muß Schreibschutz auf nicht aktiv stehen)

Einzelne Partitionen können mit dem WRPROT.ACC schreibgeschützt werden. Während der Installation muß der Schreibschutz auf nicht aktiv stehen.

Der S~hreibschutzschalter kann auch im Betrieb der HDplus umgeschalten werden.

12.0 Troubleshooting:

...

12.1.0 HDplus wird nicht eingebunden:

Fehlermeldung: Sorry, HDplus kann nicht eingebunden werden

- 1) Überprüfen, ob nach dem Einschalten des Atari ST die rote LED brennt. Wenn nicht, so wurde die Platte nicht richtig initialisiert.
 - a) RESET am Atari drücken
 - b) Blinkeode ablesen Bei 5 mal bzw. 6 mal Blinken muß ein Factory-Init durchgeführt werden. (HDPLUS.PRG / Option F-Init) Bei allen anderen Blinkeodes liegt ein Hardware-Defekt vor.
- 2) HDPLUS.PRG von Diskette starten und überprüfen ob
 - a) eine Adapteradresse (0-7) gemeldet wird. Ist kein Adapter schwarz umrandet, muß der Factory-Init hardwaremäßig gestartet werden.
 - b) Platte auf Harddisk-Boot eingestellt ist
 - c) Partitionierungsdaten noch stimmen. Wenn nicht, ist der Atari-Konfigurationssektor zerstört. Mit dem Programm SCAN.TOS versuchen den Konfigurationssektor wieder herzustellen.
- 3) HDplus blockiert den Atari ST: (Meldung: Daten auf Disk A defekt, keine Disketten-Icons)
 - a) RESET am Atari drücken
 - b)
 - DMA-Kabel abziehen
 - Atari ST und HDplus getrennt hochfahren
 - DMA-Kabel vorsichtig einstecken
 - Harddisktreiber oder HDPLUS.PRG von Diskette starten

12.1.2 Fehlermeldung oder Absturz im HDPLUS.PRG:

Bei der Fehlermeldung "Konfigurations sektor kann nicht gelesen werden" oder Systemabsturtz mit "Bomben" ist der Konfigurationssektor zerstört.

- mit SCAN.TOS oder F-Init Konfigurationssektor wiederherstellen.

12.1.3 "Daten auf Disk C (D,E...) defekt" oder TOS-Fehler #35:

Fehlermeldung wird vom GEM ausgegeben. Es handelt sich um Schreib/Lesefehler auf der angegebenen Partition.

- BAD-Lauf starten (Option HDPLUS.PRG) Es werden defekte Sektoren ausgeblendet
- F-Init durchführen
- HDplustreiber 2.0 oder größer einsetzen
- DMA-Controller im Atari ST überprüfen. Mit elnIgen DMA-Controllern (IMP-Chip) wurden Timing-Probleme festgestellt. Evt. Controller austauschen.

12.1.4 "Anwendung kann das angesprochene Objekt nicht finden":

Fehlermeldung wird vom GEM ausgegeben. Diese Meldung erscheint wenn versucht wird ein defektes Programm von der Festplatte zu lesen oder löschen.

- intakte Programme auf eine andere Partition kopieren
- Partition mit Option Clear löschen
- im "Zeige Info Menü" müssen alle Bytes der Partition als frei gekennzeichnet sein. Ansonsten mit "Partielles Partitionieren" neu partitionieren. Die Partitionsgrößen dürfen nicht verändert werden.
- Programme auf Partition zurückkopieren

12.2 Das 40-Ordner Problem:

Das GEMDOS verwaltet alle Ordner in einem dafür vorgesehenem Buffer. Mit diesem Buffer können maximal 40 Ordner verwaltet werden.

Beim Festplattenbetrieb wird diese Ordnerzahl sehr schnell überschritten. Deshalb richtet der Festplattentreiber bei der Installation einen neuen, größeren Buffer ein.

- HDplusversion kleiner 2.0: maximal 128 zusätzliche Ordner
- HDplusversion 2.0: VHDPLxxx.PRG

xxx= Anzahl zusätzlicher Ordner

(10 zusätzliche Ordner benötigen ca. 1.3 KB Speicherplatz)

12.3 Atari ST mit neuem DMA-Controller: (IMP-Chip)

Funktioniert die HDplus nach dem Umstieg auf einen neuen Atari ST nicht mehr (Probleme beim Kopieren, Rechner stürzt bei Zugriffen ab), liegt es an dem neuen DMA-Controller.

- a) HDplus-Treiber 2.0 oder größer einsetzen
- b) DMA-Chip auswechseln

13.0 Mehrere Peripheriegeräte am DMA-Port:

13.1 Mehrere HDplus-Subsysteme:

- jede HDplus muß auf eine andere Adapternummer eingestellt werden (Dip-Switches)
- Verbindung Atari ST Festplattel DMA-Kabel ca. 70 cm Verbindung Festplattel - Festplatte2 DMA-Kabel ca. 30 cm
- n4r eine HDplus auf AUTO-BOOT einstellen
- alle anderen HDplus auf Floppy-Boot einstellen

13.2 Verschiedene Peripheriegeräte:

- unterschiedliche Adapternummern einstellen
- HDplus-Treiber mit ADAPTER.PRG nur auf Adapter einstellen, die vom HDplus-Treiber versorgt werden sollen.
- auf möglichst kurze DMA-Kabel achten
- alle DMA-Geräte einschalten

13.2.1 Getestete Peripheriegeräte im Zusammenhang mit der HDplus:

- Atari Laserdrucker: VBIOS-Version 1.11 oder größer Atari => Laser-Drucker => HDplus
- GTI-Netzwerk ELAN: Atari => HDplus => GTI-Netzwerk VBIOS-Version 1.11 oder größer Im Zusammenhang mit der HD20 bzw. HD40 wurden keine Schwierigkeiten festgestellt.
- GTI-ECB-Bus: keine besonderen Voraussetzungen
- Brock Scanner-Interface: Atari => HDplus => Scanner-Interface VBIOS-Version 1.11 oder größer
- Akai Sound-Sampler: VBIOS 1.08 oder größer
- Matrix-Großbildschirm VBIOS 1.11 oder größer

Achtung: Beim Betrieb von verschiedenen DMA-Einheiten am DMA-Port sollte in der HDplus die VEIOS-Version 1.11 oder größer eingebaut sein. (VBIOS-Version kann im HDPLUS.PRG/lnfo festgestellt werden)

13.3 Verschiedene Soft- bzw. Hardwareprodukte:

- PC_DITTO:

 Vor jedem Start muß das Programm AHDFIX.PRG (im Lieferumfang von PC_DITTO) gestartet werden.
- ALADIN V3.0:
 VBIOS-Version 1.08 oder größer
 Wird kein~pdate erwünscht, kann bei der Firma Softpaquet ein an die HDplus angepasste Version des ALADIN angefordert werden.
- PC-Sp~ed: HDplus altes und neues Modell in allen Versionen, Sideloader
- S~percharger:
 HDplus altes und neues Modell in allen Versionen, Sideloader.
 Sollte die HDplus nicht mehr booten, muß am Supercharger die
 Reset-Taste gedrückt werden. (grüne Data-LED muß aus sein)

Bei Verwendung ~on anderen Betriebssystemen (OS-9, RTOS), muß beachtet werden, daß nach der Installation dieser Systeme nicht mehr von der Festplatte gebootet wird.
Folgende Vorgehensweise wird empfohlen:

- Betriebssystem laut Handbuch installieren
- Programm TYPGEN.TOS starten (erzeugt Datei HDPLUS.TYP)
- HDPLUS.PRG starten und Festplatte auf AUTO-BOOT einstellen (HDPLUS.TYP muß im gleichen Pfad wie das HDPLUS.PRG stehen)
- Ab der HDplus-Version 2.0 wird die Datei HDPLUS.TYP nicht mehr benötigt. Einfach HDPLUS.PRG starten und Platte auf Booten von Harddisk einstellen.

14 Reparatur bzw. Überprüfung der HDplus bzw. SIDELOADER:

Bei Softwareproblemen kann die HDplus vom Endkunden bzw. Fachhändler repariert werden (SCAN.TOS, F-INIT).

HDplus sollte auch an einem anderen Atari ST getestet werden, um auszuschließen, daß der Atari defekt ist.

Bei Hardwareproblemen muß die HDplus an eine autorisierte vortex Serviceabteilung eingeschickt werden.

Dabei ist folgendes zu beachten :

- genaue Fehlerbeschreibung:
 - Fehlerangabe
 - tritt Fehler sofort oder nach längerer Zeit auf
 - in welchem Zusammenhang tritt der Fehler auf
- komplette Hardwarekonfiguration angeben
- Gerät ausreichend verpacken (Originalverpackung)

14.1 Aufrüstmöglchkeiten der HDplus:

14.1.1 Zweite Festplatte einbauen:

In jedes HDplus-Gehäuse können maximal zwei 3 1/2 Zoll-Laufwerke eingebaut werden. Beide Laufwerke müssen die gleichen physikalischen Parameter (Cylinder, Köpfe) haben.

Ist bereits ein $5\,1/4\,$ Zoll-Laufwerk eingebaut, kann kein zweites Laufwerk eingebaut werden.

Die Aufrüstung wird von einer autorisierten vortex Servicestelle durchgeführt.

14.1.2 Umrüstung auf Microboard II:

Festplattenabschaltung und automatisch gesteuerter Lüfter

Alle HDplus-Modelle können durch ein Umrüstkit mit dem neuen Microboard 11 ausgerüstet werden. Dabei werden Microboard und Lüfter ausgetauscht.